





Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
1	7319 0020	Führungsrohr	guide tube
2	0214 4005	Scheibe	wahser
3	0500 6655	Flügelschraube	wing screw
4	7319 0021	Schwenklager	pivot bearing
5	0209 1235	Zylinderschraube	cylinder-head screw
6	7319 0094	Tischplatte	table plate
7	7319 0023	Tischeinlage	table insert
8	7319 0024	Anschlagschiene	stop rail
9	7319 0025	Verschlußstopfen	plug
10	7319 0026	Führungsrohr	guide tube
11	0500 6311	Flügelmutter	wing nut
12	7319 0051	Distanzbuchse	distance bush
13	0209 1229	Zylinderschraube	cylinder-head screw
14	0279 8509	Kreuzschlitzschraube	Phillips screw
15	7319 0027	Lupe	loupe
16	7319 0052	Führungsbolzen	guide bolt
17	7319 0028	Führungsschlitten (inklusive Teil 16-18-19-20)	guide block
18	7319 0053	Federstahlwinkel	spring steel angle
19	7319 0054	Spannhebel	clamping lever
20	7319 0055	Gewindebolzen	stud bolt
21	7319 0056	Zwischenplatte	intermediate plate
22	0206 0320	Flachrundschraube	round-head screw
24	7319 0029	Anlaufrolle (inklusive Teil 23)	start roller (incl. Part 23)
25	7319 0030	Führungshalter	holder
27	7319 0031	Gegenlager (inklusive Teil 26)	counter bearing
28	0209 1236	Zylinderschraube	cylinder-head screw
29	7319 0092	Halterung	mount
30	7319 0069	Führungsbolzen	guide bolt
31	0109 1628	Gewindestift M8x12	grub screw M8x12
32	7319 0095	Gehäusetüre	housing door
33	0209 1296	Zylinderschraube M8x10	cylinder-head screw M8x10
34	7319 0097	Sterngriff	star handle
35	7319 0701	Sägeband	saw belt
36	0500 1202	Sechskantmutter selbstsichernd	hexagon nut, self-locking
37	7319 0070	Schalterhebel	switch lever
38	0209 3346	Sechskantschraube	hexagon screw
39	0104 7114	Sicherungsring	lock ring
40	0620 6203	Rillenkugellager	bearing
41	0209 1242	Zylinderschraube	cylinder-head screw
42	7319 0032	Bandrad (inklusive Teil 43)	wheel
43	7319 0033	Bandage	bandage
44	7319 0107	Keilriemenscheibe	v-belt pulley
46-51	7311 2800	Regelscheibe kpl.	control wheel
52	0501 2701	Keilriemen	v-belt
53	0309 3416	Sechskantmutter	hexagon nut
55	0200 8416	Kreuzschlitzschraube	Phillips screw
56	0209 3402	Sechskantmutter	hexagon nut
57	7319 0049	Lagerschale	bearing shell
58	0200 8416	Sechskantschraube	hexagon screw

59	7319 0072	Stelling	adjusting ring
60	7319 0034	Gewindespindel	threaded spindle
61	0214 8105	Spannhülse	clamping sleeve
62	7319 0035	Handrad kpl. (inklusive Teil 64-65)	handwheel cpl
63	0209 3405	Sechskantmutter	hexagon nut
66	7319 0073	Lagerwelle	bearing shaft
67	7319 0011	Motor 230V	engine 230V
67	7319 0012	Motor 400V	engine 400V
68	0214 4005	Fächerscheibe	serrated wahser
69	7319 0074	Schutzbügel	bracket
70	0267 8909	Sechskantmutter	hexagon nut
71	0209 3364	Sechskantschraube M8x16	hexagon screw M8x16
72+40	7319 0071	Keilriemenspanner	v-belt tensioner
73	7319 0050	Zwischenblech	intermediate sheet
74	0209 3136	Sechskantschraube	hexagon screw
76	7319 0036	Abstreifbürste	brush
77	0206 0339	Flachrundschrabe	round-head screw
78	7319 0091	Führungsbolzen	guide bolt
79	0279 8511	Kreuzschlitzschraube	Phillips screw
81-86	7319 0096	Sägeblattschutz kpl.	saw blade guard cpl.
82	7323 0094	Distanzbuchse	distance bush
87	7319 0057	Bandrad oben	wheel up
88	7319 0088	Lagerbolzen	bearing bolt
89	0209 3363	Sechskantschraube	hexagon screw
90	7319 0058	Bolzen	bolt
91	7319 0059	Verstellstück	adjusting piece
92	7323 0053	Anschraubplatte	screw-on plate
93-94, 45	7319 0098	Spannhebel kpl.	clamping lever cpl.
95-97	7319 0037	Spannschraube (inklusive Teil 95 - 97)	clamp screw (incl. Part 95 - 97)
98	7319 0013	Ein/Aus Schalter WE	on-off switch AC
98	7319 0014	Ein/Aus Schalter DR	on-off switch DC
99	7319 0100	Spannbügel	bracket
100	7319 0101	Exzenterscheibe	eccentric wheel
101	7319 0102	Druckstück	pressure piece
104	0279 8114	Kreuzschlitzblechschraube	Phillips screw
105	0279 8124	Kreuzschlitzblechschraube	Phillips screw
106	0206 0343	Flachrundschrabe	round-head screw
107	7319 0038	Führungsbacken	guide shoe
108	7319 0039	Führungsrohr	guide tube
109	7319 0040	Zahnstange	rack
110	7319 0015	Endschalter	limit switch
111	0279 8516	Kreuzschlitzschraube	Phillips screw
112	7319 0062	Zwischenblech	intermediate sheet
113	7319 0063	Buchse	bush
114	0273 4906	Scheibe	wahser
115	0209 3382	Sechskantschraube	hexagon screw
116	7319 0078	Umlenkhebel	reversing lever
117	7319 0041	Gewindebolzen	stud bolt
118	0501 0202	Flügelmutter	wing nut
119	7319 0064	Ritzelstange	rack
120	0279 8133	Kreuzschlitzblechschraube	Phillips screw
121	7319 0065	Bundbuchse	collar bush
122	7240 5010	Verstellgriff	adjusting lever
125	0209 1237	Zylinderschraube	cylinder-head screw
126	0209 1238	Zylinderschraube	cylinder-head screw
128	7319 0042	Schwenksegment	pivot segment
130	7319 0043	Ritzelstange	rack

131	0209 3156	Sechskantschraube	hexagon screw
132	7319 0093	Buchse	bush
133	0500 6121	Klemmhebel verstellbar	clamping lever adjustable
134	0209 3347	Sechskantschraube	hexagon screw
135	7319 0067	Auflage	support
136	5300 3003	Absaugstutzen	connecting piece
137	7319 0044	Bundschraube	collar screw
138	0120 9302	Tellerfeder	disc spring
139	0201 2705	Federring	spring ring
140	7319 0104	Druckfeder	pressure spring
142	0214 4004	Scheibe	washer
143	0500 1202	Sechskantmutter selbstsichernd	hexagon nut, self-locking
144	7319 0105	Buchse	bush
147	7319 0068	Führungsrohr	guide tube
149	7323 0071	Abdeckblech	cover plate
150	7323 0072	Steckergehäuse	connector housing
151	7323 0075	Kupplungsstecker WE	coupler plug AC
151	7323 0092	Kupplungsstecker DR	coupler plug DC
o.Abb.	7319 0060	Fußkappe für Untergestell	foot cover for base frame
o.Abb.	73121102	Kondensator 16 µF 400V	capacitor
o.Abb.	96731901	Beipackbeutel	loose parts
o.Abb.	7319 0048	Längsanschlag kpl.	longitudinal stop
o.Abb.	7319 0061	Sägebandführung kpl.	saw belt guide cpl.
o.Abb.	7319 0108	Lüfterhaube für Motor	fan cover for motor