



HBS 20 - Jifa



Skizze	Art.Nr.	Benennung	decription
1	390 1504 016	Tischplatte	working table
2	0279 9124	Senkschraube M6x20	M6x16 inner hex.screw
3	7322 0046	Tischeinlage	blade protection plate
4	390 1504 017	Halteplatte	pressure board for work table
5	390 1504 018	Sterngriffmutter	M6 nut
6	390 1504 019	Tischauflage	table support
7	0290 2106	Scheibe A6,4	Φ6 washer
8	0209 3404	Sechskantmutter M6	M6 nut
9 - 15 / 17 - 22	390 1504 012	Längsanschlag kpl.	fence cpl.
14	0209 3345	Sechskantschraube M6x12	M6x10 bolt
23 - 38	390 1504 020	Sägebandführung kpl.	saw band guide cpl.
23	390 1504 049	Führungsstück	location sliding rail plate
24	390 1504 029	Zahnrad	lift gear
26	0279 8115	Linsenschraube	screw
30	390 1504 027	Führungsprofil	up bead plate
31	7323 0033	Gewindestift M6x6	screw
32	7322 0021	Klemmbolzen	connecting pin
33	7322 0020	Befestigungsplatte	up fasten plate
34	390 1504 024	Messingbuchse	up fasten pin
36	390 1504 025	Laufrolle	625ZZ bearing
37	390 1504 022	Führungsgehäuse	up fasten plate
40	390 1504 032	Messingführung	down fasten pin
41	390 1504 033	Führungsgehäuse	down fasten plate
42	0120 9306	Tellerfeder	flat washer 6
43	0201 2504	Scheibe A6	spring 6
44 / 94	490 1504 002	Bandrad unten mit Bandage	lower band wheel with wheel protector
49	0279 8509	Linsenschraube M4x6	screw M4x6
42 / 50 / 52 - 54	490 1504 003	Türriegel kpl.	door latch cpl.
50	0209 3344	Sechskantschraube M6x10	pin M6x8
51	490 1504 004	Türe unten	door below
55	490 1504 005	obere Türe	door
56	390 1504 037	Bandsägeblatt	blade
57	0104 7107	Sicherungsring	Φ10 ring
60 / 94	490 1504 006	Bandrad oben mit Bandage	upper band wheel with wheel protector
61	0206 0338	Flachrundschrabe M8x65	M8x65 square neck bolt
62	7319 0036	Abstreifbürste	brush
64	0279 9104	Senkschraube M4x16	M4x8 screw
65	8800 0077	Schalter	solenoid switch
66	0267 9909	Sicherungsscheibe	Φ8 ring
67	7322 0025	Lagerbolzen	shaft
69	7322 0030	Bolzen	bolt
70	7322 0029	Halterung	holder
71	7322 0031	Führungsbügel	fasten seat
72	490 1504 007	Spannstück	nut
73	490 1504 008	Bügel	adjusting plate
74	390 1504 064	Kappe	plastic plug
75 -77	490 1504 009	Spannschraube kpl.	stretching screw cpl.
76	0500 7101	Sperrzahnmutter M8	ratchet nut M8
82	7322 0037	Drehknopf	knob
82 - 85	390 1504 055	Handgriff kpl.	handle knob cpl.
83	0500 6311	Flügelmutter M6	handle
84	390 1504 057	Tellerfeder	cap
85	7322 0053	Druckfeder	spring
87	0209 3126	Sechskantschraube M6x40	M6x40 bolt
90	390 1504 015	Absaugstutzen	dust outlet
91	490 1504 010	Motor	motor
92	390 1504 052	Stütze	revolving pressure board
93	390 1504 053	Handgriff kpl.	fasten handle
94	490 1504 011	Bandage	wheel protector
95	390 1504 013	Skala	left scale of panel
96	390 1504 014	Skala	right scale of panel
97	390 1504 042	Skala	scale
o.Abb.	490 1504 012	Lüfterhaube für Motor	fan cover for motor
o.Abb.	390 1504 048	Schalterblende	switch cover
o.Abb.	390 1504 066	Beipackbeutel	accessory bag