



sx 10



Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
005	390 1201 042	Ein/Aus - Schalter	on-off switch
013	390 1102 012	Feder	spring
018	390 1102 027	Sägeblattflansch außen	outer flange
020	390 1102 028	Sägeblattflansch innen	inner flange
027	390 1102 026	Antriebsritzel	drive pinion
031	390 1102 025	Lagerhalter	bearing holder
034	390 1102 020	Anker	armature
043	390 2202 119	Kohlebürsten	carbon brush
072	390 1102 013	Zeiger	indicator
076	390 1102 014	Handgriff	handle
086	390 1102 015	Tischeinlage	table insert
087	390 1102 022	Tischplatte	table plate
o.Abb.	390 1102 016	Skala	scale
o.Abb.	390 1102 017	Sägeblattschutz	saw blade cover
o.Abb.	390 1102 018	Scheibe	washer
o.Abb.	390 1102 023	Absaugstutzen	connecting piece
o.Abb.	390 1102 024	Gummifuß	rubber feet