


**Kapp-und Gehrungssäge
kg 205e**

Ersatzteilliste

Spare parts list



Teil	Bezeichnung	Best. Nr.	Abmessung	Teil	Bezeichnung	Best. Nr.	Abmessung
1	Schutzhaube	8932 0008		74	Bürste	8910 0015	100 Stck
2	Sechskantschraube	0409 3342		75	Bürstenträger	8910 0014	
3	Haltescheibe	8910 0033		76	Schraube	8932 0012	
4	Kreissägeblatt	8932 0006	Ø 205	77	Abdeckung mit Elektronik	8932 0013	
5	Unterlegscheibe	8910 0034		78	Zwischenteil	8932 0014	
6	Abdeckscheibe	8910 0035		79	Abstandsrohr	8932 0015	
7	Gehäuseabdeckung	8910 0046		80	Kabel	8932 0016	
8	Distanzstück	8910 0027		81	Steckschlüssel	8932 0017	
9	Kugellager	0620 6201	6201 2 Z	82	Sägeblattschlüssel	8932 0018	
10	Schließhaube	8910 0026					
12	Sägeblatt-Achse	8910 0028					
13	Scheibenfeder	0168 8803					
14	Zahnrad	8910 0025					
15	Anker mit Lüfter und Kugellager	8910 0013					
16	Kugellager	0600 0607					
17	Wippe	8910 0039					
18	Freigabedruckknopf	8910 0047					
19	Halterung	8910 0052					
20	Stift	8910 0029					
21	Schutzabdeckung	8910 0040					
22	Buchse	8910 0042					
24	Pass-Scheibe	0109 8810	8x14x0,5-DIN 988				
25	Halteschraube	8910 0008					
26	Winkel	8910 0058					
27	Rückholfeder	8910 0038					
29	Blockierstift	8910 0056					
32	Gelenk	8910 0053					
33	Stecker	8910 0003					
34	Zwischenstück	8910 0004					
35	Freigabemechanik	8910 0041					
38	Gelenkschraube	8920 0031					
39	Kabeklemme	8910 0044					
40	Tülle	8910 0043	5 Stück				
41	Halterung	8932 0009					
42	Tisch-Feststellschraube	8910 0020					
43	Anschlag	8910 0050					
45	Exzentrerscheibe	8910 0055					
46	Teller beweglich	8910 0051					
48	Platte	8910 0031					
49	Bodenplatte	8910 0048					
50	Stoßdämpfer	8910 0054					
51	Anschlagrohr	8910 0021					
52	Fixierschraube	8920 0017					
53	Anschlag kg 205e	8910 0022					
54	Griff	8910 0061					
56	Schalter	8932 0010					
57	Kondensator kg 205e	8910 0059					
58	O-Ring	0500 4204	7 x 1,5				
59	Feststellstift	8910 0005					
60	Feder	8910 0007					
61	Freigabestift	8910 0036					
62	Unterlegscheibe	8910 0024					
64	Mutter	8910 0023					
65	Kugellager	0610 0629	629 Z				
66	Lüfterrad	8910 0009					
67	Kugellager	0610 0607					
68	Isoliergehäuse	8910 0017					
69	Luftführung	8910 0010					
70	Stator	8932 0011					
71	Linseblechschraube	0479 8102	3,9x70-DIN7981				
72	Motorkörper	8910 0012					
73	Motorhaube	8910 0018					